











Groupe

1A

1A

Connection '+1' à la batterie de service ou au panneau de distribution

Batterie de service 1



Batterie de service 2



Batterie de service 3



Batterie de démarrage

Source(s) et charge(s) batterie de service 1

Source(s) et charge(s) batterie de service 2

Source(s) et charge(s) batterie de service 3

Contact sec Démarrage/Arrêt Groupe

LIN

+1

+2

1A

-B

-V

+1

-B

-V

+1

-B

-V



