




CONNECTER IMPERATIVEMENT LA
 BORNE NEGATIVE DU REPARTITEUR
 AU MOINS COMMUN DES BATTERIES

 IMPERATIVELY CONNECT THE MINUS
 TERMINAL OF THE BATTERY
 ISOLATOR TO THE COMMON MINUS
 OF THE BATTERIES



INTERRUPTEUR POUR ISOLER
 LES BATTERIES LORSQUE LE
 PANNEAU SOLAIRE N'EST
 PAS UTILISE PENDANT UNE
 LONGUE DUREE

SWITCH TO ISOLATE THE
 BATTERIES WHEN THE SOLAR
 PANEL IS NOT USED FOR A
 LONG TIME