



CRISTEC

l'énergie embarquée



Manuel utilisateur des transformateurs d'isolement User manual isolation transformers

2000W	115/230V	18/9A
2000W Auto	115/230V	18/9A
3600W	115/230V	32/16A
3600W Auto	115/230V	32/16A

S.A.S. CRISTEC

31 rue Marcel Paul - Z.I. Kerdroniou Est

29000 QUIMPER - FRANCE

E-mail: info@cristec.fr

<http://www.cristec.fr>



Manuel d'utilisation en Français 2



Operating Manual in English 12